

Kasutusjuhend gaasiga täidetavatele päästevestidele

Manuaalse täitmisega mudel

1. Täitmiseks tõmmata oranžist aasast.
2. Aktiveerida ainult siis kui päästevest on täiesti tühi
3. Enne kasutamist kindlusta, et täiskasvanute puhul oleks päästevesti külge paigaldatud üks 33gr CO₂ gaasiballoon ning laste puhul üks 20gr CO₂ gaasiballoon.

Automaatse täitmisega mudel

1. Päästevest täitub veega kokku puutudes automaatselt.
2. Mitte proovida vesti ise täis puhuda välja arvatud testides seda veest väljas.
3. Enne kasutamist kindlustada, et täiskasvanute puhul oleks päästevesti külge paigaldatud üks 33gr CO₂ gaasiballoon ning laste puhul üks 20gr CO₂ gaasiballoon.

Oluline teada:

1. Enne täielikku täitmist ei ole see päästevest.
2. Kasutada ainult ühte 33gr CO₂ gaasiballooni täiskasvanute puhul ja ühte 20gr CO₂ gaasiballooni laste puhul.
3. Mitte puhuda vesti pooleldi ise täis ja siis kasutada CO₂ ballooni.
4. Enne kasutamist kontrollida päästevesti korrasolekut. Juhul kui kusagilt laseb õhku läbi või on märgata mingit defekti võtta ühendust kohaliku edasimüüjaga.
5. Hoida kuivas kohas.
6. Mitte kasutada padjana.
7. Päästevest võib mitte täielikult täituda kui kasutatakse teatud sorti riietust või ka mõnedel muudel asjaoludel.
8. Ei ole turvaline kanda päästevesti korralikult kinnitamata rihmadega.
9. Õpetada lapsi vees päästevestiga hõljuma.

Kasutamine

Täidetav vest käib selga nagu tavaline päästevest- kinnitada rihmad, kohendada paelad.

Vesti õhust tühjaks laskmine:

Eemaldada täispuhumise toru kork. Vajuta nõõri otsas oleva käepidemega ventiilile ja hoida seda all. Suruda õrnalt vestile ja lasta vest õhust tühjaks. Kork panna tagasi pärast vesti tühjaks laskmist.

Puhastamis juhised:

Peale kasutamist pesta vesti puhtas soojas vees, kasutades ainult kergest puhastusvahendit. Mitte pesta pesumasinas, keemilises puhastuses ega kasutada plekieemaldus vahendeid. Eraldi andmed ja juhendid asuvad vesti siseküljel asuval sildil.

Turvarihmade kasutamisejuhend

Päästevesti võib kasutada ka koos Lalizas turvarihmade (kui see ei ole selle lahutamatu osa) või enamuse CE tähisega rihmadega. Päästevesti peaks kandma Lalisasi rihmade peal.